



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil<sup>®</sup> 100

## WOOD & PATIO CLEANER



EN

# Application

## GUIDELINES

## What You Will Need



ROXIL® 100 WOOD & PATIO CLEANER WITH 5-LITRE PRESSURE SPRAYER

PAINT BRUSH AND/OR ROLLER

STIFF NATURAL BRISTLE BRUSH

GARDEN HOSE

## Preparation

**Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner** is a biocidal cleaner formulated to remove algae and mould from exterior surfaces such as decking, fencing, sheds and patios. Applying **Roxil® 100** prior to washing the surface will ease the removal of dirt. It can be used as part of a maintenance regime and is compatible with a range of Roxil® wood and patio finishes including:

- Roxil® Wood Protection Cream
- Roxil® Wood Protection Liquid
- Roxil® Enhanced Decking Oil
- Roxil® Beeswax Wood Polish
- Roxil® Patio Cream

**Roxil® 100** should be applied in dry weather – ideally when no rain is forecast for the next 24 hours. Prior to application, surfaces should be brushed to remove any loose material.

For large areas it is best to apply **Roxil® 100** using a 5-litre pressure spray. **Roxil® 100** can be applied by brush or roller. Care should be taken to ensure that the cleaner does not splash onto plants.

## Test Area

To determine compatibility, a small test area is recommended before full application. Efficacy may vary based on wood species and condition. Previous treatments may affect performance.

## Deep Cleaning

If biological growth or grime is particularly heavy, consider using Roxil® Wood Scrub Gel. Used in conjunction with **Roxil® 100**, the gel formulation helps remove grey discolouration and revives the colour of timber, and is suitable for horizontal and vertical outdoor wood surfaces, such as wooden decking or garden furniture. Consult the Roxil® Wood Scrub Gel application guide for more information.



 **SCAN THE QR-CODE FOR FULL APPLICATION INSTRUCTIONS FOR ROXIL® WOOD SCRUB GEL**

## Coverage

Coverage rate: 5 m<sup>2</sup> per litre\*

Pack size	Area treated*
500 ml (spray)	2.5 m <sup>2</sup>
5 litres	25 m <sup>2</sup>

\* Coverage will vary depending upon the overall porosity and texture of the substrate to be treated (i.e. decking boards vs planed wood).

## Application



**1**

Brush away any dust or other loose material. Ensure rain is not forecast for the next 24 hours.



**2**

Protect grass and plants from splashes. Remove any loose items like pot plants.



**3**

Decant into a 5-litre pressure sprayer. If brushing or rolling, decant into a suitable container.



**4**

Spray, brush or roller from side-to-side onto the wood, starting at the top and working downward through the runoff.




**5**

Leave **Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner** to work for at least 1 hour. For best results, leave for 24 hours.




**6**


Wash down the surface with water using a stiff brush in combination with a garden hose, then leave to dry.



**Roxil® Wood Protection Cream**



**Roxil® Wood Protection Liquid**



**Roxil® Enhanced Decking Oil**



**Roxil® Beeswax Wood Polish**



**Roxil® Patio Cream**

Once dry, the surface can be overcoated with a range of protective Roxil® wood finishes.



# Roxil<sup>®</sup> 100

## WOOD & PATIO CLEANER

- Kills mould and algae
- Fast and non-abrasive cleaning
- Compatible with the range of Roxil<sup>®</sup> finishes
- Biodegradable formulation
- Long-lasting



### Compatible Products:

Roxil<sup>®</sup> Wood Scrub Gel, Roxil<sup>®</sup> Wood Preserver, Roxil<sup>®</sup> Coloured Wood Preservers, Roxil<sup>®</sup> Wood Protection Cream, Roxil<sup>®</sup> Wood Protection Liquid, Roxil<sup>®</sup> Enhanced Decking Oil, Roxil<sup>®</sup> Beeswax Wood Polish and Roxil<sup>®</sup> Patio Cream

### Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 F 01403 217529

E [info@safeguardeurope.com](mailto:info@safeguardeurope.com)

[www.safeguardeurope.com](http://www.safeguardeurope.com)

[www.roxil.com](http://www.roxil.com)



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil<sup>®</sup> 100

## HOLZ- & STEINREINIGER



# Anwendungs- LEITFADEN

## Was Sie benötigen



ROXIL® 100 HOLZ- & STEINREINIGER  
MIT 5 LITER DRUCKSPRÜHGERÄT

PINSEL UND/ODER  
FARBROLLER

HARTE  
BÜRSTE

GARTEN-  
SCHLAUCH

## Vorbereitung

**Roxil® 100 Holz- & Steinreiniger** ist ein biozider Reiniger zur Entfernung von Algen und Schimmel auf Außenflächen wie Terrassen, Zäunen und Schuppen. Das Auftragen von Roxil® 100 vor dem Waschen der Oberfläche erleichtert die Entfernung von Schmutz. Der Reiniger kann als Teil eines Holzpflegeprogramms angewendet werden und ist mit einer Reihe von Roxil® Holz- und Terrassenbeschichtungen kompatibel, darunter:

- Roxil® Holzschutzcreme
- Roxil® Holzschutzflüssigkeit
- Roxil® Schützendes Terrassenöl
- Roxil® Bienenwachs

**Roxil® 100** sollte bei trockenem Wetter aufgetragen werden - idealerweise, wenn für die nächsten 24 Stunden kein Regen vorhergesagt ist. Vor der Anwendung sollten die Oberflächen gebürstet werden, um loses Material zu entfernen.

Für große Flächen wird **Roxil® 100** am besten mit einer 5-Liter-Druckspritze aufgetragen. **Roxil® 100** kann mit einem Pinsel oder einer Farbrolle aufgetragen werden. Der Reiniger sollte nicht auf Pflanzen spritzen.

## Testanwendung

Um die Verträglichkeit festzustellen, wird zunächst eine kleine Testfläche empfohlen. Die Wirksamkeit kann je nach Holzart und Zustand variieren. Vorige Behandlungen der Oberfläche können die Leistung von **Roxil® 100** beeinträchtigen.

## Tiefenreinigung

Wenn biologisches Wachstum oder Verschmutzungen besonders stark sind, sollten Sie Roxil® Holzentgrauer Gel verwenden. In Verbindung mit **Roxil® 100** hilft die Gel-Formulierung graue Verfärbungen zu entfernen und die Farbe des Holzes aufzufrischen. Sie eignet sich für horizontale und vertikale Holzoberflächen im Außenbereich, wie z. B. Holzterrassen oder Gartenmöbel. Weitere Informationen finden Sie in der Anwendungsanleitung für Roxil® Holzentgrauer Gel.



SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR AUSFÜHRLICHE ANWENDUNGSHINWEISE FÜR ROXIL® HOLZENTGRAUER GEL

## Reichweite

Ergiebigkeit: 5 m<sup>2</sup> pro Liter\*

Packungsgröße	Reichweite*
500 ml (Sprühflasche)	2,5 m <sup>2</sup>
5 Liter	25 m <sup>2</sup>

\* Die Ergiebigkeit hängt von der Porosität und Textur des zu behandelnden Untergrunds ab (z. B. Terrassendielen im Vergleich zu gehobeltem Holz).

## Anwendung



**1** Bürsten Sie Staub oder anderes loses Material weg. Stellen Sie sicher, dass für die nächsten 24 Stunden kein Regen vorhergesagt ist.



**2** Schützen Sie Gras und Pflanzen vor Spritzern. Entfernen Sie alle losen Gegenstände wie Topfpflanzen.



**3** In einen 5-Liter-Drucksprüher umfüllen. Zum Streichen oder Rollen in einen geeigneten Behälter umfüllen.



**4** Sprühen, streichen oder rollen Sie von der Seite auf das Holz, beginnen Sie oben und arbeiten Sie sich durch die abfließende Flüssigkeit nach unten.



DAS BIOLOGISCHE WACHSTUM VERDUNKELT UND WIRD GRAU. DAS ZEIGT, DASS DIE ALGEN ABSTERBEN.

**5** Lassen Sie **Roxil® 100 Holz- & Steinreiniger** mindestens 1 Stunde lang einwirken. Die besten Ergebnisse erzielen Sie nach 24 Stunden.



**6** Die Oberfläche mit einer steifen Bürste und einem Gartenschlauch mit Wasser abwaschen und trocknen lassen.



**Roxil® Holzschutzcreme**



**Roxil® Holzschutzflüssigkeit**



**Roxil® Bienenwachs**



**Roxil® Schützendes Terrassenöl**

Sobald die Oberfläche trocken ist, kann Sie mit verschiedenen Beschichtungen aus unserer Roxil® Produktreihe geschützt werden.



# Roxil<sup>®</sup> 100

## HOLZ- & STEINREINIGER

- Entfernt Schimmel und Algen
- Schnelle, sanfte Reinigung
- Kompatibel mit unserer Roxil<sup>®</sup> Produktreihe
- Biologisch abbaubare Formulierung
- Langanhaltend



### Kompatible Produkte:

Roxil<sup>®</sup> Holzentgrauer Gel, Roxil<sup>®</sup> Holzschutzmittel, Roxil<sup>®</sup> Farbiger Holzschutz, Roxil<sup>®</sup> Holzschutzcreme, Roxil<sup>®</sup> Holzschutzflüssigkeit, Roxil<sup>®</sup> Schützendes Terrassenöl und Roxil<sup>®</sup> Bienenwachs

### Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,  
22083 Hamburg,  
Deutschland

T +49 40 87407563 F +49 4822 3657868

E [info@safeguardeurope.de](mailto:info@safeguardeurope.de)

[www.safeguardeurope.de](http://www.safeguardeurope.de)

[www.roxil.com](http://www.roxil.com)



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil<sup>®</sup> 100

## NETTOYANT POUR BOIS ET TERRASSE



FR

# Mode d'emploi

## Ce dont vous aurez besoin



ROXIL® NETTOYANT POUR BOIS ET TERRASSE  
AVEC SON PULVÉRISATEUR À PRESSION 5-LITRES

PINCEAU ET/OU  
ROULEAU

BROSSE RIGIDE À  
POILS NATURELS

TUYEAU  
D'ARROSAGE

## Préparation

**Roxil® 100 Nettoyant pour Bois et Terrasse** est un nettoyant biocide conçu pour éliminer les algues et les moisissures des surfaces extérieures telles que les terrasses, les clôtures, les abris et les patios. L'application de **Roxil® 100** avant le lavage de la surface facilite l'élimination des salissures. Il peut être utilisé dans le cadre d'une routine d'entretien et est compatible avec toute une gamme de finitions Roxil® pour le bois et les terrasses, notamment :

- Crème Roxil® de Protection du Bois
- Roxil® Liquide de Protection du Bois
- Roxil® Huile Protectrice pour Terrasses
- Roxil® Cire d'Abeille pour Bois

**Roxil® 100** doit être appliqué par temps sec - idéalement lorsqu'aucune pluie n'est prévue dans les 24 heures à venir. Avant l'application, les surfaces doivent être brossées pour éliminer toute matière non adhérente.

Pour les grandes surfaces, il est préférable d'appliquer **Roxil® 100** à l'aide d'un pulvérisateur à pression de 5 litres. Veillez à ce que le nettoyant n'éclabousse pas les plantes.

## Surface d'essai

Pour déterminer la compatibilité, il est recommandé de faire un essai sur une petite surface avant l'application complète. L'efficacité peut varier en fonction de l'essence et de l'état du bois. Les traitements antérieurs peuvent affecter l'efficacité.

## Nettoyage en profondeur

Si la végétation ou la saleté est particulièrement importante, envisagez d'utiliser Roxil® Gel Nettoyant pour Bois. Utilisé avec **Roxil® 100**, ce gel aide à éliminer les décolorations grises et à raviver la couleur du bois. Il convient aux surfaces extérieures horizontales et verticales, telles que les terrasses en bois ou les meubles de jardin. Pour plus d'informations, consulter le guide d'application du Roxil® Gel Nettoyant pour Bois.



SCANNEZ LE QR-CODE POUR OBTENIR  
DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES SUR  
L'APPLICATION DU GEL ROXIL® GEL  
NETTOYANT POUR BOIS

## Couverture

Taux de couverture : 5 m<sup>2</sup> par litre\*

Format	Surface traitée*
500 ml (spray)	2,5 m <sup>2</sup>
5 litres	25 m <sup>2</sup>

\* La couverture variera en fonction de la porosité et de la texture du substrat à traiter (par exemple, planches de terrasse ou bois raboté).

## Application



**1** Brossez la poussière ou tout autre matière non adhérente. S'assurer qu'aucune pluie n'est prévue dans les 24 heures à venir.



**2** Protégez l'herbe et les plantes des éclaboussures. Retirez les objets non fixes, tels que les plantes en pot.



**3** Décanter dans un pulvérisateur à pression de 5 litres. En cas de brosse ou de roulement, transvaser dans un récipient approprié.



**4** Pulvériser, broser ou passer le rouleau d'un côté à l'autre du bois, en commençant par le haut et en suivant l'écoulement vers le bas.



LA VÉGÉTATION COMMENCERA À S'ASSOMBRIR ET À DEVENIR GRISSE, CE QUI INDIQUE QUE LE PRODUIT NETTOYANT EST EN TRAIN D'ÉLIMINER LES ALGUES.

**5** Laisser agir **Roxil® 100 Nettoyant pour Bois et Terrasse** pendant au moins 1 heure. Pour de meilleurs résultats, laisser agir pendant 24 heures.



**6** Laver la surface avec de l'eau en utilisant une brosse rigide et un tuyau d'arrosage, puis laisser sécher.

Crème Roxil® de Protection du Bois



Une fois sèche, la surface peut être recouverte d'une gamme de finitions protectrices pour bois Roxil®.

Roxil® Liquide de Protection du Bois



Roxil® Cire d'Abeille pour Bois



Roxil® Huile Protectrice pour Terrasses



# Roxil<sup>®</sup> 100

## NETTOYANT POUR BOIS ET TERRASSE

- Tue les moisissures et les algues
- Nettoyage rapide et non abrasif
- Compatible avec la gamme de finitions Roxil<sup>®</sup>
- Formule biodégradable
- Longue durée de vie



### Produits compatibles :

Roxil<sup>®</sup> Gel Nettoyant pour Bois, Roxil<sup>®</sup> Conservateur de Bois, Roxil<sup>®</sup> Préservateurs de Bois Colorés, Crème Roxil<sup>®</sup> de Protection du Bois, Roxil<sup>®</sup> Liquide de Protection du Bois, Roxil<sup>®</sup> Huile Protectrice pour Terrasses et Roxil<sup>®</sup> Cire d'Abeille pour Bois.

**Safeguard Europe Ltd**  
Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
Royaume-Uni. RH13 5QL

T +44 7771 152940 F +44 1403 217529

E [info@safeguardeurope.com](mailto:info@safeguardeurope.com)

[www.safeguardeurope.com](http://www.safeguardeurope.com)

[www.roxil.com](http://www.roxil.com)